ドライブ ユーザ ガイド © Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft、Windows および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およ びその他の国における商標または登録商標 です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期してよりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版: 2008年9月

製品番号: 493583-291

#### 製品についての注意事項

このユーザ ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピュータで対応していない場合もあります。

# 目次

### 1 取り付けられているドライブの確認

### 2 ドライブの取り扱い

3 オブラ	ティカル ドライフの使用	
	取り付けられているオプティカル ドライブの確認	3
	オプティカル ディスクの使用	4
	正しいディスクの選択	5
	CD-R ディスク	5
	CD-RW ディスク	5
	DVD±R ディスク	5
	DVD±RW ディスク	5
	LightScribe DVD+R ディスク	5
	ブルーレイ ディスク	6
	CD または DVD の再生	6
	自動再生の設定	7
	DVD の地域設定の変更	7
	著作権に関する警告	8
	CD または DVD のコピー	8
	CD および DVD の作成または「書き込み」	9
	オプティカル ディスク(CD または DVD)の取り出し	10
4 //-	ドドライブ パフォーマンスの向上	
	ディスク デフラグの使用	11
	ディスク クリーンアップの使用	
5 [HP F	ProtectSmart Hard Drive Protection]の使用	
	[HP ProtectSmart Hard Drive Protection]の状態の確認	13
	[HP ProtectSmart Hard Drive Protection]ソフトウェアの使用	14

### 6 ハードドライブの交換

### 7 トラブルシューティング

オプティカル ディスク トレイが開かず、CD または DVD を取り出せない場合	18
コンピュータがオプティカル ドライブを検出しない場合場合	19
ディスクが再生できない場合	20
ディスクが自動再生されない場合	21
ディスクへの書き込み処理が行われない、または完了する前に終了してしまう場合	21
DVD を[Windows Media Player]で再生したときに音や画面が出ない場合	21
デバイス ドライバを再インストールする必要がある場合	22
最新の HP デバイス ドライバの入手	22
最新の Windows デバイス ドライバの入手	23
***	0.4
索引	24

# 1 取り付けられているドライブの確認

コンピュータに取り付けられているドライブを表示するには、[スタート]→[コンピュータ]の順に選択します。

② 注記: コンピュータのセキュリティを強化するため、Windows®には、ユーザ アカウントの調整機能が含まれています。アプリケーションのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、Windows のヘルプを参照してください。

# 

ドライブは壊れやすいコンピュータ部品ですので、取り扱いには注意が必要です。ドライブの取り扱いについては、以下の注意事項を参照してください。必要に応じて、追加の注意事項および関連手順を示します。

△ **注意**: コンピュータやドライブの損傷、またはデータの損失を防ぐため、以下の点に注意してください。

外付けハードドライブに接続したコンピュータをある場所から別の場所へ移動させるような場合は、 事前にスリープを開始して画面表示が消えるまで待つか、外付けハードドライブを適切に取り外して ください。

ドライブを取り扱う前に、塗装されていない金属面に触れるなどして、静電気を放電してください。

リムーバブル ドライブまたはコンピュータのコネクタ ピンに触れないでください。

ドライブは慎重に取り扱い、絶対に落としたり上に物を置いたりしないでください。

ドライブの着脱を行う前に、コンピュータの電源を切ります。コンピュータの電源が切れているのか、スリープ状態か、またはハイバネーション状態なのかわからない場合は、まずコンピュータの電源を入れ、次にオペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。

ドライブをドライブ ベイに挿入するときは、無理な力を加えないでください。

オプティカル ドライブ (一部のモデルのみ) 内のディスクへの書き込みが行われているときは、キーボードから入力したり、コンピュータを移動したりしないでください。書き込み処理は振動の影響を受けやすい動作です。

バッテリのみを電源として使用している場合は、メディアに書き込む前に、バッテリが十分に充電されていることを確認してください。

高温または多湿の場所にドライブを放置しないでください。

ドライブに洗剤などの液体を垂らさないでください。また、ドライブに直接、液体クリーナーなどを吹きかけないでください。

ドライブ ベイからのドライブの取り外し、ドライブの持ち運び、郵送、保管などを行う前に、ドライブからメディアを取り出してください。

ドライブを郵送するときは、発泡ビニール シートなどの緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面に「コワレモノ―取り扱い注意」と明記してください。

ドライブを磁気に近づけないようにしてください。磁気を発するセキュリティ装置には、空港の金属探知器や金属探知棒が含まれます。空港の機内持ち込み手荷物をチェックするベルト コンベアなどの セキュリティ装置は、磁気ではなく X 線を使用してチェックを行うので、ドライブには影響しません。

# 3 オプティカル ドライブの使用

お使いのコンピュータには、コンピュータの機能を拡張するオプティカル ドライブが搭載されています。コンピュータに搭載されているデバイスの種類を識別して、その機能を確認します。オプティカル ドライブを使用すると、データ ディスクを読み取ったり、音楽や動画を再生したりできます。お使いのコンピュータにブルーレイ ディスク ROM ドライブが内蔵されている場合は、ディスクから HD対応動画を再生することもできます。

# 取り付けられているオプティカル ドライブの確認

[スタート]→[コンピュータ]の順に選択します。

- DVD-ROM ドライブ
- DVD±RW/CD-RW マルチ ドライブ
- DVD±RW/CD-RW マルチ ドライブ(2 層記録(DL)対応)
- LightScribe DVD±RW/CD-RW マルチ ドライブ(2層記録(DL)対応)
- スーパー マルチ DVD±R/RW 対応ブルーレイ ディスク ROM ドライブ(2 層記録(DL)対応)
- ② **注記**: 一覧には、お使いのコンピュータでサポートされていないドライブが含まれている場合もあります。

### オプティカル ディスクの使用

DVD-ROM などのオプティカル ドライブは、オプティカル ディスク (CD および DVD) に対応しています。これらのディスクには、音楽、写真、および動画などの情報を保存します。DVD の方が、CD より大きい記憶容量を扱うことができます。

オプティカル ドライブでは、標準的な CD や DVD のディスクの読み取りができます。オプティカル ドライブがブルーレイ ディスク ROM ドライブである場合、ブルーレイのディスクを読み取ることもできます。

② **注記**: ここに示すオプティカル ドライブによっては、コンピュータでサポートされていない場合もあります。サポートされているオプティカル ドライブすべてが一覧に記載されているわけではありません。

以下の一覧に示すように、オプティカル ドライブによっては、オプティカル ディスクに書き込みができる場合もあります。

オプティカル ドライブ の種類	CD-RW への書き込み	DVD±RW/R への書 き込み	DVD+RW DL への書 き込み	LightScribe CD または DVD±RW/R へのラベル の書き込み
スーパーマルチ DVD±RW/CD-RW マ ルチ ドライブ(2 層記 録(DL)対応)	可	可	可	不可
スーパーマルチ LightScribe DVD±RW/CD-RW マ ルチ ドライブ(2 層記 録(DL)対応)	可	可	ग	可
スーパー マルチ DVD±R/RW 対応 BD-ROM(2 層記録 (DL)対応)	可	可	可	不可

△ **注意**: オーディオやビデオの劣化や情報の損失、または再生機能の損失を防ぐため、CD や DVD の 読み取りまたは書き込みをしているときにスリープまたはハイバネーションを開始しないでください。

### 正しいディスクの選択

オプティカル ドライブは、オプティカル ディスク(CD および DVD)に対応しています。デジタル データの保存に使用される CD は商用の録音にも使用されますが、個人的に保存する必要がある場合 にも便利です。DVD は主に動画、ソフトウェア、およびデータのバックアップ用に使用されます。 DVD は CD と同じ形態ですが、容量は  $6 \sim 7$  倍になります。

② **注記**: お使いのコンピュータに取り付けられているオプティカル ドライブによっては、この項目で 説明している一部のオプティカル ディスクに対応していない場合もあります。

#### CD-R ディスク

CD-R ディスク(ライト ワンス)は、主に必要に応じて共有できるデータの永続的なコピーを作成するときに使用します。通常は、以下の用途で使用します。

- サイズの大きいプレゼンテーションの配布
- スキャンした写真やデジタル写真、ビデオ クリップ、および書き込みデータの共有
- 独自の音楽 CD の作成
- コンピュータのファイルやスキャンした記録資料などを永続的なアーカイブとして保存
- ディスク領域を増やすためのハードドライブからのファイルのオフロード

データを記録した後は、データを削除したり書き込んだりすることはできません。

#### CD-RW ディスク

CD-RW ディスク(再書き込みの可能な CD)は、頻繁にアップデートする必要のあるサイズの大きいプロジェクトを保存するときに使用します。通常は、以下の用途で使用します。

- サイズの大きいドキュメントやプロジェクト ファイルの開発および管理
- 作業ファイルの転送
- ハードドライブ ファイルの毎週のバックアップの作成
- 写真、動画、オーディオ、およびデータの継続的な更新

#### DVD±R ディスク

空の DVD±R ディスクは、大量の情報を永続的に保存するときに使用します。データを記録した後は、データを削除したり書き込んだりすることはできません。

#### DVD±RW ディスク

前に保存したデータを削除または上書きしたい場合は、DVD+RW ディスクを使用します。この種類のディスクは、変更できない CD または DVD に書き込む前にオーディオや動画の記録テストをするのに最も適しています。

### LightScribe DVD+R ディスク

LightScribe DVD+R ディスクは、データ、ホーム ビデオ、および写真を共有または保存するときに使用します。これらのディスクは、ほとんどの DVD-ROM ドライブや DVD ビデオ プレーヤでの読み取りに対応しています。LightScribe が有効なドライブと LightScribe ソフトウェアを使用すると、ディ

スクにデータを書き込むだけでなく、ディスクの外側にラベルをデザインして追加することもできます。

#### ブルーレイ ディスク


BD とも呼ばれるブルーレイ ディスクは、HD 対応動画などのデジタル情報を保存する高密度のオプティカル ディスク形式です。1 枚の 1 層式ブルーレイ ディスクで 25 GB まで保存でき、これは 4.7 GB の 1 層式 DVD の 5 倍以上です。2 層式のブルーレイ ディスクでは 1 枚で 50 GB まで保存でき、これは 8.5 GB の 2 層式 DVD の 6 倍近くになります。

通常は、以下の用途で使用します。

- 大量のデータの保存
- HD対応動画の再生と保存

### CD または DVD の再生

- 1. コンピュータの電源を入れます。
- 2. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン (1) を押して、ディスク トレイが少し押し出された状態にします。
- 3. トレイを引き出します(2)。
- 4. ディスクは平らな表面に触れないように縁を持ち、ディスクのラベル面を上にしてトレイの回転軸の上に置きます。
  - ② **注記**: ディスク トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて回転軸の上に置いてください。
- 5. 確実に収まるまでディスクをゆっくり押し下げます (3)。



6. ディスクトレイを閉じます。

自動再生動作を設定していない場合は、以下の項目で説明しているように、[自動再生]ダイアログボックスが開きます。メディアコンテンツの使用方法を選択するように要求されます。

### 自動再生の設定

- 1. [スタート] →[コントロール パネル]→[CD または他のメディアの自動再生]の順に選択します。
- 2. コンピュータ画面の左上にある**すべてのメディアとデバイスで自動再生を使用する**チェック ボックスにチェックが入っていることを確認します。
- 3. [初期設定を選択する]をクリックし、一覧に表示されている各メディアの種類から、使用可能な オプションのどれかを選択します。
- 4. [保存]をクリックして選択を確定します。
- 営 注記: 自動再生について詳しくは、Windows のヘルプを参照してください。

### DVDの地域設定の変更

著作権で保護されているファイルを使用する多くの DVD には地域コードがあります。地域コードによって著作権は国際的に保護されます。

地域コードがある DVD を再生するには、DVD の地域コードが DVD ドライブの地域の設定と一致している必要があります。

△ 注意: DVD ドライブの地域設定は、5 回までしか変更できません。

5回目に選択した地域設定が、DVDドライブの最終的な地域設定になります。

ドライブで地域設定を変更できる残りの回数が、[DVD 地域]タブに表示されます。

オペレーティングシステムで設定を変更するには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[コンピュータ]→[システムのプロパティ]の順に選択します。
- 左側のパネルで、[デバイス マネージャ]をクリックします。
- ② 注記: Windows には、コンピュータのセキュリティを高めるためのユーザ アカウント調整機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、Windows のヘルプを参照してください。
- 3. [DVD/CD-ROM ドライブ]の横のプラス記号(+)をクリックします。
- 4. 地域設定を変更する DVD ドライブを右クリックして、次に[プロパティ]をクリックします。
- 5. [DVD 地域]タブをクリックして、設定を変更します。
- 6. **[OK]**をクリックします。

### 著作権に関する警告

コンピュータ プログラム、映画や映像、放送内容、録音内容など、著作権によって保護されたものを 許可なしにコピーすることは、著作権法に違反する行為です。コンピュータをそのような目的に使用 しないでください。

△ **注意**: 情報の損失やディスクの損傷を防ぐために、以下のガイドラインを参考にしてください。

ディスクに書き込む前に、コンピュータを安定した外部電源に接続してください。コンピュータが バッテリ電源で動作しているときは、ディスクに書き込まないでください。

ディスクに書き込む前に、使用しているディスク ソフトウェア以外は、開いているすべてのプログラムを閉じてください。

コピー元のディスクからコピー先のディスクへ、またはネットワーク ドライブからコピー先のディスクへ直接コピーしないでください。その情報をハードドライブに保存し、次にハードドライブからコピー先のディスクに書き込みます。

ディスクへの書き込み中にキーボードを使用したり、コンピュータを移動したりしないでください。 書き込み処理は振動の影響を受けやすい動作です。

② 注記: コンピュータに付属しているソフトウェアの使用について詳しくは、ソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書はディスクに収録されていたり、ソフトウェアのヘルプに含まれていたり、または製造元の Web サイトで提供されていたりする場合があります。

### CD または DVD のコピー

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[CyberLink DVD Suites] (CyberLink DVD スイート) → [Power2Go]の順に選択します。
- 2. コピーするディスクをオプティカル ドライブに挿入します。
- 画面右下の[コピー]をクリックします。

[Creator Basic]がコピー元のディスクを読み取り、そのデータをハードドライブの一時フォルダにコピーします。

4. メッセージが表示されたら、コピー元のディスクをオプティカル ドライブから取り出して、空のディスクをドライブに挿入します。

データがコピーされると、自動的にトレイが開いて作成したディスクが出てきます。

### CD および DVD の作成または「書き込み」

お使いのコンピュータに CD-RW、DVD-RW、または DVD±RW のオプティカル ドライブが搭載されている場合は、[Windows Media Player]または[CyberLink Power2Go]などのソフトウェアを使用して、MP3 や WAV 音楽ファイルなどのデータやオーディオ ファイルを書き込むことができます。動画ファイルを CD または DVD に書き込むには、[MyDVD]を使用します。

CD または DVD を書き込むときには、以下のガイドラインを参考にしてください。

- ディスクに書き込む前に、開いているファイルをすべて保存して閉じ、すべてのプログラムを閉じてください。
- 通常、オーディオファイルの書き込みにはCD-RまたはDVD-Rが最適です。これはデータがコピーされた後、変更ができないためです。
- | 注記: [CyberLink Power2Go]では、オーディオ DVD を作成することはできません。
- 家庭のステレオやカー ステレオの一部には CD-RW を再生しないものもあるため、音楽 CD の書き込みには CD-R を使用します。
- 通常、CD-RW または DVD-RW は、データ ファイルの書き込みや、変更できない CD または DVD に書き込む前のオーディオまたはビデオ録画のテストに最適です。
- ホームシステムで使用される DVD プレーヤは、通常、すべての DVD フォーマットに対応しているわけではありません。対応しているフォーマットの一覧については、DVD プレーヤに付属の説明書を参照してください。
- MP3 ファイルは他の音楽ファイルの形式よりファイルのサイズが小さく、また、MP3 ディスクの作成プロセスは、データ ファイルの作成プロセスと同じです。MP3 ファイルは、MP3 プレーヤまたは MP3 ソフトウェアがインストールされているコンピュータでのみ再生できます。

CD または DVD を書き込むには、以下の手順で操作します。

- 1. 書き込み元のファイルをハードドライブ上のフォルダにダウンロードまたはコピーします。
- 2. 空の CD または DVD をオプティカル ドライブに挿入します。
- 「スタート」→「すべてのプログラム」の順に選択し、使用するソフトウェアの名前を選択します。
- 学 注記: サブフォルダに含まれているプログラムもあります。
- 4. 作成する CD または DVD の種類 (データ、オーディオ、またはビデオ) を選択します。
- 5. [スタート]を右クリックしてから[エクスプローラ]をクリックし、書き込み元のファイルが保存されているフォルダに移動します。
- フォルダを開き、そのファイルを空のオプティカル ディスクを含むドライブにドラッグします。
- 選択したプログラムで指示されているとおりに書き込みプロセスを開始します。

特定の操作について詳しくは、ソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書はソフトウェアに含まれていたり、ディスクに収録されていたり、または製造元の Web サイトで提供されていたりする場合があります。

△ **注意**: 著作権に関する警告について確認してください。コンピュータ プログラム、映画や映像、放送内容、録音内容など、著作権によって保護されたものを許可なしにコピーすることは、著作権法に違反する行為です。コンピュータをそのような目的に使用しないでください。

# オプティカル ディスク (CD または DVD) の取り出し

- 1. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン (1) を押してディスク トレイを開き、トレ イをゆっくり完全に引き出します(2)。
- 2. 回転軸をそっと押しながらディスクの縁を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。
  - | 注記: トレイが完全に開かない場合は、慎重にディスクを傾けて取り出してください。



3. ディスク トレイを閉じて、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

# 4 ハードドライブ パフォーマンスの向上

## ディスク デフラグの使用

コンピュータを使用しているうちに、ハードドライブ上のファイルが断片化されてきます。ディスク デフラグを行うと、ハードドライブ上の断片化したファイルやフォルダを集めてより効率よく作業を実行できるようになります。

いったんディスク デフラグを開始すれば、動作中に操作する必要はありません。ハードドライブのサイズと断片化したファイルの数によっては、完了まで 1 時間以上かかることがあります。そのため、夜間やコンピュータにアクセスする必要のない時間帯に実行することをおすすめします。

HPでは、少なくとも1か月に1度、ハードドライブのデフラグを行うことをおすすめします。ディスク デフラグは1か月に1度実行するように設定できますが、手動でいつでもコンピュータのデフラグを実行できます。

ディスク デフラグを実行するには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[システム ツール]→[ディスク デフラグ]の順に選択します。
- **2. [今すぐ最適化]**をクリックします。
  - ② 注記: Windows®には、コンピュータのセキュリティを高めるためのユーザ アカウント調整機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

詳しくは、ディスク デフラグ ツール ソフトウェアのヘルプを参照してください。

### ディスク クリーンアップの使用

ディスク クリーンアップを行うと、ハードドライブ上の不要なファイルが検出され、それらのファイルが安全に削除されてディスクの空き領域が増し、より効率よく作業を実行できるようになります。

ディスク クリーンアップを実行するには、以下の手順で操作します。

- [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[システム ツール]→[ディスク クリーンアップ]の順に選択します。
- 2. 画面に表示される説明に沿って操作します。

# 5 [HP ProtectSmart Hard Drive Protection]の使用

[HP ProtectSmart Hard Drive Protection]は、以下のどちらかの場合にハードドライブのヘッドをセイフティゾーンに回避させ読み書きを停止することで、ハードドライブを保護するシステムです。

- バッテリ電源で動作しているときにコンピュータが落下しかけた場合
- バッテリ電源で動作しているときにディスプレイを閉じた状態でコンピュータを移動させた場合

これらのどちらかが終了すると間もなく、[HP ProtectSmart Hard Drive Protection]はハードドライブを通常動作に戻します。

② 注記: ハードドライブ ベイのハードドライブは[HP ProtectSmart Hard Drive Protection]で保護されます。別売のドッキング デバイスに取り付けられているハードドライブまたは USB コネクタに接続されているハードドライブは、[HP ProtectSmart Hard Drive Protection]では保護されません。

詳しくは、[HP ProtectSmart Hard Drive Protection]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

# [HP ProtectSmart Hard Drive Protection]の状態の確認

コンピュータのドライブ ランプがオレンジ色に変化して、ハードドライブ ベイのドライブが停止していることを示します。ドライブが現在保護されているかどうかを確認するには、[スタート]→[コントロール パネル]→[モバイル コンピュータ]→[Windows モビリティ センター]の順に選択します。

[Windows モビリティ センター]には、[HP ProtectSmart Hard Drive Protection]の状態も表示されます。

- ソフトウェアが有効の場合、緑色のチェック マークがハードドライブ アイコンに重なって表示されます。
- ソフトウェアが無効の場合、赤のX印がハードドライブアイコンに重なって表示されます。
- ドライブが一時停止している場合は、黄色の月型マークがハードドライブ アイコンの上に重なって表示されます。
- ② 注記: [Windows モビリティセンター]のアイコンは、ドライブの最新の状態を示していない場合があります。状態が変更されたらすぐに表示に反映されるようにするには、通知領域のアイコンを有効にする必要があります。

通知領域のアイコンを有効にするには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[ProtectSmart Hard Drive Protection]の順に選択します。
- 営注記: ユーザアカウント調整のウィンドウが表示されたら、[許可]をクリックします。
- 2. [Icon in system tray](システム トレイ上のアイコン)の行で、[表示]をクリックします。
- 3. [OK]をクリックします。

[HP ProtectSmart Hard Drive Protection]によってドライブが停止された場合、コンピュータは以下の状態になります。

- シャットダウンができない
- 次に示す場合を除いて、スリープまたはハイバネーションを開始できない
  - **注記**: コンピュータがバッテリ電源で動作中に完全なロー バッテリ状態になった場合は、[HP ProtectSmart Hard Drive Protection]で停止されたドライブであってもハイバネーションが開始されます。
- 「電源オプションのプロパティ]の[アラーム]タブで設定するバッテリ アラームを有効にできない

コンピュータを移動する前に、完全にシャットダウンさせるか、スリープまたはハイバネーションを 開始することをおすすめします。

# [HP ProtectSmart Hard Drive Protection]ソフトウェアの使用

[HP ProtectSmart Hard Drive Protection]ソフトウェアでは、以下のタスクを実行できます。

- [HP ProtectSmart Hard Drive Protection]を有効または無効にする。
- **注記**: [HP 3D DriveGuard]の有効または無効への切り替えが許可されているかどうかは、ユーザの権限によって異なります。Administrator グループのメンバは Administrator 以外のユーザの権限を変更できます。
- システムのドライブがサポートされているかどうかを確認する。

ソフトウェアを起動して設定を変更するには、以下の手順で操作します。

1. [Windows モビリティ センター]でハードドライブ アイコンをクリックして、[HP ProtectSmart Hard Drive Protection]ウィンドウを開きます。

または

[スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[ProtectSmart Hard Drive Protection]の順に選択します。

- 2. 適切なボタンをクリックして設定を変更します。
- 3. [OK]をクリックします。

# 6 ハードドライブの交換


△ 注意: データの損失やシステムの応答停止を防ぐために、以下の点に注意してください。

ハードドライブ ベイからハードドライブを取り外す前に、コンピュータをシャットダウンしてください。コンピュータの電源が入っているときや、スリープまたはハイバネーションのときには、ハードドライブを取り外さないでください。


コンピュータの電源が切れているのかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピュータの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順でシャット ダウンします。

ハードドライブを取り外すには、以下の手順で操作します。

- 1. 必要なデータを保存します。
- 2. コンピュータをシャットダウンし、ディスプレイを閉じます。
- 3. コンピュータに接続されているすべての外付けデバイスを取り外します。
- 4. 電源コンセントから電源コードを抜き、コンピュータの電源コネクタから AC アダプタを取り外します。
- コンピュータを裏返して安定した平らな場所に置きます。
- コンピュータからバッテリを取り外します。
- 7. ハードドライブ ベイが手前になるように置き、ハードドライブ カバーの 2 つのネジ (1) を緩めます。
- 8. ハードドライブ カバーを持ち上げて (2)、コンピュータから取り外します。




- 9. ハードドライブをコンピュータに固定している固定用ネジ(1)を緩めます。
- 10. ハードドライブ タブを左方向に引いて(2)、ハードドライブの固定を解除します。
- 11. ハードドライブを持ち上げて(3) ハードドライブ ベイから取り外します。




ハードドライブを取り付けるには、以下の手順で操作します。

- 1. ハードドライブをハードドライブ ベイに挿入します (1)。
- 2. カチッと音がするまでハードドライブ タブを右方向に引いて(2)、ハードドライブを所定の位 置に固定します。
- 3. 固定用ネジ(3)を締めて、ハードドライブをコンピュータに固定します。



- 4. ハードドライブ カバーのタブ (1) を、コンピュータのくぼみに合わせます。
- 5. カバーを閉じます (2)。

6. ハードドライブ カバーのネジ(3)を締めます。




# 7 トラブルシューティング

ここでは、一般的な問題と解決方法について説明します。

# オプティカル ディスク トレイが開かず、CD または DVD を取 り出せない場合

- 1. ドライブのフロント パネルにある手動での取り出し用の穴にクリップ(1)の端を差し込みま
- 2. クリップをゆっくり押し込み、ディスク トレイが開いたら、トレイを完全に引き出します(2)。
- 3. 回転軸をそっと押しながらディスクの縁を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。



4. ディスク トレイを閉じて、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

# コンピュータがオプティカル ドライブを検出しない場合

Windows が取り付けられているデバイスを検出しない場合、そのデバイスのドライバ ソフトウェア がないか、壊れている可能性があります。DVD/CD-ROM ドライブの非検出が疑われる場合は、オプティカル ドライブが[デバイス マネージャ]ユーティリティの一覧に表示されていることを確認します。

- 1. オプティカル ドライブからディスクを取り出します。
- 2. [スタート]をクリックし、検索の開始ボックスに「デバイス マネージャ」と入力します。 入力すると、検索結果がボックスの上の枠内に一覧表示されます。
- 3. 結果の枠内で、[**デバイス マネージャ**]をクリックします。ユーザ アカウント調整のウィンドウが表示されたら、**[続行]**をクリックします。
- 4. [デバイス マネージャ]ウィンドウで、マイナス記号(一)がすでに表示されている場合を除き、 [DVD/CD-ROM ドライブ]の隣のプラス記号(+)をクリックします。オプティカル ドライブの 一覧を確認します。

ドライブが表示されていない場合は、この章の後半にある「デバイス ドライバを再インストールする必要がある場合」の説明に沿って、デバイス ドライバをインストール (または再インストール) してください。

### ディスクが再生できない場合

- CD または DVD を再生する前に作業を保存し、開いているすべてのプログラムを閉じてくださ
- CD または DVD を再生する前にインターネットからログ オフしてください。
- ディスクを適切に挿入していることを確認してください。
- ディスクが清潔であることを確認してください。必要に応じて、ろ過水や蒸留水で湿らせた柔ら かい布でディスクを清掃してください。ディスクの中心から外側の縁に向かって拭きます。
- ディスクに傷がないことを確認します。傷が見つかった場合は、多くの電気店で入手できる、オ プティカル ディスクの修復キットでディスクを手入れしてください。
- ディスクを再生する前にスリープモードを無効にします。

ディスクの再生中にはハイバネーションまたはスリープを開始しないでください。開始する場 合、続行するかどうかを確認する警告メッセージが表示されることがあります。このメッセージ が表示されたら、[いいえ]をクリックします。[いいえ]をクリックすると、コンピュータは以下の どちらかの方法で動作します。

再生が再開します。

#### または

- マルチメディア プログラムの再生ウィンドウが閉じます。ディスクの再生に戻るには、マ ルチメディア プログラムの[再生]ボタンをクリックしてディスクを再起動します。場合に よっては、プログラムを終了してからの再起動が必要になることもあります。
- システム リソースを増やすには、以下の操作を行います。
  - プリンタとスキャナの電源を切り、カメラと携帯電話デバイスの電源ケーブルを抜きます。 プラグ アンド プレイ デバイスを取り外すと、貴重なシステム リソースが開放され、再生 のパフォーマンスが向上します。
  - デスクトップの色のプロパティを変更します。16 ビットを超える色の違いは人間の目では 簡単に見分けられないため、以下の方法でシステムの色のプロパティを 16 ビットの色に下 げた場合、動画の再生時に色が失われても気になりません。
    - 1. コンピュータ デスクトップの空いている場所を右クリックし、[個人設定]→[画面の設定] の順に選択します。
    - 2. [画面の色]を[中(16 ビット)]に設定します(設定されていない場合)。

### ディスクが自動再生されない場合

- 1. [スタート]をクリックし、[検索の開始]ボックスに「自動再生」と入力します。
  - 入力すると、検索結果がボックスの上の枠内に一覧表示されます。
- **2.** 結果の枠内で、**[自動再生]**をクリックします。ユーザ アカウント調整のウィンドウが表示された ら、**[続行]**をクリックします。
- 3. [すべてのメディアとデバイスで自動再生を使用する]チェック ボックスにチェックを入れ、[保存]をクリックします。

これで、CD または DVD をオプティカル ドライブに挿入すると自動的に起動できるようになります。

## ディスクへの書き込み処理が行われない、または完了する前に 終了してしまう場合

- その他のプログラムがすべて閉じられていることを確認します。
- スリープモードとハイバネーションをオフに切り替えます。
- お使いのドライブに適した種類のディスクを使用していることを確認します。ディスクの種類について詳しくは、ディスクに付属の説明書を参照してください。
- ディスクが正しく挿入されていることを確認します。
- より低速の書き込み速度を選択して、もう一度試します。
- ディスクをコピーする場合は、コピー元のディスクの情報をハードドライブに保存してから、新しいディスクに内容を書き込み、その後でハードドライブから書き込んでください。
- [デバイス マネージャ]の[DVD/CD-ROM ドライブ]カテゴリに配置されている、ディスク書き込み ドライバを再インストールします。

### DVD を[Windows Media Player]で再生したときに音や画面が 出ない場合

[MediaSmart]を使用して DVD を再生してください。[MediaSmart]はコンピュータにインストールされています。また、HP の Web サイト、http://www.hp.com/jp/からも入手できます。

### デバイス ドライバを再インストールする必要がある場合

- 1. オプティカル ドライブからディスクを取り出します。
- 2. [スタート]をクリックし、[検索の開始]ボックスに「デバイス マネージャ」と入力します。 入力すると、検索結果がボックスの上の枠内に一覧表示されます。
- 3. 結果の枠内で、[デバイス マネージャ]をクリックします。ユーザ アカウント調整のウィンドウが 表示されたら、**[続行]**をクリックします。
- 4. [デバイス マネージャ]で、マイナス記号(一)がすでに表示されている場合を除き、アンインス トールおよび再インストールするドライバの種類(DVD/CD-ROM やモデムなど)の横のプラス 記号(+)をクリックします。
- 5. 表示されているドライバをクリックし、deleteキーを押します。確認のメッセージが表示された ら、ドライバを削除することを確認します。ただし、コンピュータは再起動しないでください。 削除するその他のドライバについて手順を繰り返します。
- 6. [デバイス マネージャ]ウィンドウで、ツールバーの[ハードウェア変更のスキャン]アイコンをク リックします。Windows はシステムをスキャンしてインストールされているハードウェアを検 出し、ドライバを必要とするデバイスに対して初期設定のドライバをインストールします。
- | 注記: コンピュータの再起動を求めるメッセージが表示されたら、開いているすべてのファイ ルを保存し、再起動して続行します。
- 7. 必要に応じて[デバイス マネージャ]を再度開き、ドライバが一覧に表示されていることを確認し ます。
- 8. プログラムを再度試行します。

初期設定のデバイス ドライバをアンインストールまたは再インストールしても問題が解決されない場 合は、以下の項目の手順に沿ってドライバを更新する必要があります。

### 最新の HP デバイス ドライバの入手

最新の HP デバイス ドライバは以下のどちらかの方法で入手できます。

- [HP Update Utility] (HP アップデート ユーティリティ)の使用
- HP の Web サイトの使用

[HP Update Utility]を使用するには、以下の手順で操作します。

- **1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP Update]**(HP アップデート)の順に選択します。
- 2. [HP Welcome] (HP へようこそ) 画面で、[Settings] (設定) をクリックして、ユーティリティ が Web 上のソフトウェアの更新を確認する時間を選択します。
- 3. [Next] (次へ) をクリックして、HP ソフトウェアのアップデートをすぐに確認します。

HPの Web サイトを使用するには、以下の手順で操作します。

- 1. インターネット ブラウザを開き、http://www.hp.com/jp/support/に移動します。
- 2. [ドライバ&ソフトウェアをダウンロードする]オプションをクリックし、[製品名・番号で検索] フィールドにお使いのコンピュータの製品名または製品番号を入力してから、enter キーを押します。

#### または

特定の SoftPaq が必要な場合は、[製品名・番号で検索]フィールドに SoftPaq 番号を入力し、enter キーを押して直接検索することもできます。手順 6 に進んでください。

- 一覧に表示されているモデルから特定の製品をクリックします。
- 4. Windows Vista®オペレーティング システムをクリックします。
- 5. ドライバの一覧が表示されたら、更新されたドライバをクリックして追加の情報を含むウィンドウを開きます。
- 6. ファイルをダウンロードしないで更新されたドライバをインストールするには、[Install now] (今すぐインストール)をクリックします。

#### または

コンピュータにファイルを保存するには、[Download only](ダウンロードのみ)をクリックします。確認のメッセージが表示されたら、[Save](保存)をクリックしてお使いのハードドライブ上の保存場所を選択します。

ファイルがダウンロードされたら、ファイルが保存されたフォルダに移動し、インストールするファイルをダブルクリックします。

7. 画面に指示が表示されたら、インストールが終了した後でコンピュータを再起動し、デバイスの動作を確認します。

### 最新の Windows デバイス ドライバの入手

[Microsoft® Update]を使用すると、最新の Windows デバイス ドライバを入手できます。この Windows の機能は、Windows オペレーティング システムとその他の Microsoft 製品に関する更新を自動的に確認し、インストールするように設定できます。

[Microsoft Update]を使用するには、以下の手順で操作します。

- 1. インターネット ブラウザを開き、<u>http://www.microsoft.com/ja/jp/default.aspx</u> に移動します。
- 2. [セキュリティ & アップデート]をクリックします。
- 3. [Microsoft Update]をクリックしてコンピュータのオペレーティング システム、プログラム、およびハードウェアの最新の更新情報を入手します。
- 4. 画面の説明に沿って操作し、[Microsoft Update]をインストールします。ユーザ アカウント調整のウィンドウが表示されたら、**[続行]**をクリックします。
- 5. **[変更する]**をクリックし、[Microsoft Update]が Windows オペレーティング システムとその他の Microsoft 製品へのアップデートを確認する時間を選択します。
- 6. コンピュータの再起動を要求するメッセージが表示されたら、お使いのコンピュータを再起動します。

# 索引

C	スーパーマルチ LightScribe DVD	ディスクへの書き込み 21
CD	±RW/CD-RW マルチ ドライブ	デバイス ドライバ 22
書き込み 9,21	(2 層記録(DL)対応) 4	
コピー 8		は
再生 6	そ	ハードドライブ
取り出し 10	ソフトウェア	HP ProtectSmart Hard Drive
CD ドライブ 3	ディスク クリーンアップ 11	Protection 12
	ディスク デフラグ 11	交換 15
D		取り付け 16
DVD	ち	取り外し 15
書き込み 9,21	地域コード、DVD 7	
コピー 8	著作権に関する警告 8	<b>&amp;</b>
再生 6		メンテナンス
地域設定の変更 7	τ	ディスク クリーンアップ 1
取り出し 10	ディスク クリーンアップ ソフトウェ	ディスク デフラグ 11
DVD ドライブ 3	ア 11	, 1343 , 233 11
DVD トライラー3 DVD の地域設定 7	・・・ ディスク デフラグ ソフトウェ	ှ်
0000地域設定 /	ア 11	ランプ、ドライブ 13
н	ディスク パフォーマンス 11	
HP ProtectSmart Hard Drive	デバイス ドライバ	
	HP ドライバ 22	
Protection 12	Windows ドライバ 23	
+>	Willdows F 71 / 23	
お	٤	
オプティカル ディスク	ドライブ	
取り出し 10		
オプティカル ドライブ 3	オプティカル 3	
,	取り扱いについて 2	
	ハード 15, 16	
空港のセキュリティ装置 2	「ハード ドライブ」、「オプティ	
	カル ドライブ」 <i>も参照</i>	
L .	ドライブ ランプ 13	
自動再生 7	トラブルシューティング	
E.	HP デバイス ドライバ 22	
<b>す</b>	Windows ドライバ 23	
スーパー マルチ DVD±R/RW 対応	オプティカル ディスク トレ	
BD-ROM(2 層記録(DL)対	イ 18	
応) 4	オプティカル ドライブ検	
スーパーマルチ DVD±RW/CD-RW	出 19	
マルチ ドライブ(2 層記録	ディスク再生 20, 21	
(DL)対応) 4	·	

